

Papirmagasin X kan ikke bruges

Problemstilling.

- Hvis der har været et papirstop og dette ikke er fjernet korrekt kan der forekomme at kassette X deaktiveres.

Løsningsforslag.

- Åbn kassette X og se ind bag og fjern eventuelt papirstop/rest.
Lad papir magasin være åben og udfør nedenstående "Trouble Reset"

3.3.1 Trouble resetting procedure by Trouble Reset key

(1) Use

- If all troubles occur and the status would not be cleared by turning main power switch OFF and ON again, or opening and closing the front door, clear the status of the machine.
- To be used when the status would not be cleared by turning main power switch OFF and ON again, or opening and closing the front door in case of a trouble.

(2) Procedure

1. Turn OFF the main power switch.
2. Turn main power switch ON while pressing the Reset key.
3. Touch [Trouble Reset].
4. Check to make sure that [OK] is displayed and it has been reset.
5. After turning off the main power switch, turn it on again more than 10 seconds after and check if the machine starts correctly.

Sluk maskinen – Hold reset tasten nede medens maskinen tændes – Når lille rund sort ikon vises i display slippes tasten – Touch "Trouble Reset" – Når den skriver OK kan maskinen tændes og genstartes.
Derefter sættes papirmagasin på plads.